










## Co jest potrzebne do montażu wentylacji?

Aby uruchomić centralę VUT mini, wystarczy do króćców przyłączyć okrągłe kanały istniejącego systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej oraz kanały łączące centralę z czerpnią oraz wyrzutnią powietrza. Będą to akcesoria o średnicy 100 mm dla VUT 200 mini oraz 125 mm dla VUT 300 mini.

Do właściwego montażu centrali VUT mini sugerujemy poniższe akcesoria:

VUT 200 V mini VUT 200 H mini	VUT 300 V mini VUT 300 H mini	VUT 200 V mini VUT 200 H mini	VUT 300 V mini VUT 300 H mini
 A 100 VRF	A 125 VRF	 490	590
 FMV 100PF	FMV 125 PF	 493	593
 125-4	125-5	 MV 102 VK	MV 122 VK
 ISOVENT 100	ISOVENT 125	 MV 100 VJ	MV 120 VJ
 492	592		

## Inne oferowane modele central wentylacyjnych

Centrale wentylacyjne z nagrzewnicą:



VENTS VPA



VENTS MPA

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła do większych obiektów:



VENTS VUT H



VENTS VUT EH  
(z dodatkową nagrzewnicą odmrażającą)