

Systemy Wbudowane

Arduino C++

Wersja 2026

dr inż. Marek Wilkus
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
AGH Kraków

<http://home.agh.edu.pl/~mwilkus>

1

Arduino C - stałe

- Unikać redefiniowania istniejących stałych.
- Stosowane dla polepszenia zrozumiałości kodu.
 - Lepiej **HIGH** niż `0x01`
 - Lepiej **INPUT_PULLUP** niż `0x2`
- Uwzględniają wielkość liter.

2

Arduino C - Stałe

- true, false
- HIGH
 - Stan wysoki (wyjście)
 - Włączenie 20K rezystorów podciągających (wejście).
- LOW
 - Stan niski (wyjście)
 - Wyłączenie 20K rezystorów podciągających (wejście).
- INPUT, OUTPUT, INPUT_PULLUP

3

Arduino C - Stałe

- INPUT_PULLUP:


```
pinMode(12, INPUT);
digitalWrite(12, HIGH);
```
- LED_BUILTIN – wyprowadzenie, do którego podłączony jest LED diagnostyczny, w Arduino Uno pin 13.

4

Arduino C - Stałe

- Matematyczne:
 - #define PI 3.1415926535897932384626433832795
 - #define HALF_PI 1.5707963267948966192313216916398
 - #define TWO_PI 6.283185307179586476925286766559
 - #define DEG_TO_RAD 0.017453292519943295769236907684886
 - #define RAD_TO_DEG 57.295779513082320876798154814105
 - #define EULER 2.718281828459045235360287471352

5

Funkcje matematyczne

- min(x,y), max(x,y)
- abs(x)
- constrain(x,a,b)
 - x – gdy $x \in [a..b]$
 - a – gdy $x < a$
 - b – gdy $x > b$
- map(liczba,fromLow,fromHigh,toLow,toHigh)
 - Mapuje wartość z jednego przedziału na inny
 - **Nie obsługuje liczb zmiennoprzecinkowych! (przycina)**
- pow(podstawa, wykładnik), sqrt(x)
- radians(deg), degrees(rad)
- sq(x) = $x*x$

6

Funkcja delay i jej konsekwencje

- Istnieją dwie metody projektowania programu wykonywanego okresowo:
 - Korzystając z delay – w przyszłości trudny do rozbudowy,
 - Korzystając z licznika – wymaga odpowiedniego zaprojektowania (jako maszyna stanowa), lecz umożliwia łatwą rozbudowę,

```
void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(500);
}

unsigned long previousMillis=0;
void loop()
{
  if (millis() - previousMillis >= 500)
  {
    previousMillis = millis();
    digitalWrite(ledPin, !digitalRead(ledPin));
  }
  //!!!
}
```

Wersja z delay:
- W trakcie 500ms nie możemy nic zrobić (poza przerwaniem)

Wersja z millis – kod otwarty na rozbudowę⁷

Operacje na bitach

- bitSet(x,n) – zapisuje 1 na bit n zmiennej x.
- bitClear(x,n) – zapisuje 0.

byte k=0;

0 0 0 0 0 0 0 0
Bit 7 Bit 0

bitSet(k,2);
bitSet(k,3);

0 0 0 0 1 1 0 0
Bit 7 Bit 0

bitClear(k,2);

0 0 0 0 1 0 0 0
Bit 7 Bit 0

8

Operacje na bitach

- bitWrite(x,n,b) – zapisuje n-ty bit zmiennej x wartością b (1/0 lub HIGH/LOW).
- bitRead(x,n) – odczytuje wartość n-tego bitu zmiennej x.

9

Czas

- delay(x),
delayMicroseconds(x)
- micros() - liczba μ s od uruchomienia Arduino (lub ostatniego przeładowania tego licznika).
- millis() - jak micros(), w milisekundach.

```
byte ledState = LOW;
long previousMillis = 0;
long interval = 500;

void loop()
{
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval)
  {
    previousMillis = currentMillis;
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
    else
      ledState = LOW;
    digitalWrite(ledPin, ledState);
  }
}
```

10

Jeszcze raz przerwania

- Tymczasowe wyłączenie przerw na wskazanym fragmencie kodu:

```
noInterrupts();
...
interrupts();
```


- Wyłączenie obsługi przerwania:

```
detachInterrupt(nrPrzerwania);
```

11

Debouncing

- Wciśnięcie przycisku nie skutkuje z reguły pojedynczą zmianą stanu.
- Styki przycisku uderzają o siebie, odbijając się i przez niewielki czas (0.1-1ms) dają zmienne stany,
- Działanie oparte o ilość wciśnień przycisku działa więc w sposób niekontrolowany.
- Niezbędna jest eliminacja drgań.
- Można zrealizować ją sprzętowo (kondensator), lub programowo.



- Założenie: Sprawdzamy okresowo stan linii.
- Jeżeli linia pozostaje zmieniona przez konkretną ilość sprawdzeń → przycisk rzeczywiście został wciśnięty/puszczony.
- Wymagania:
 - Zapisanie dotychczasowego stanu przycisku,
 - Licznik ilości sprawdzeń.
 - Zewnętrzna zmienna do zapisu i końcowego stanu przycisku
- W implementacji możemy zmieścić się w byte przez użycie pól bitowych!

13

- ALGORYTM:
 - jeżeli (aktualny stan przycisku != zapisany stan)
 - licznik++;
 - jeżeli (licznik >= 4)
 - zapisany stan = aktualny stan przycisku
 - ustaw odpowiednio zewnętrzną zmienną
 - licznik = 0
 - W przeciwnym wypadku
 - licznik = 0

14

- ALGORYTM:
 - jeżeli (aktualny stan przycisku != zapisany stan)
 - licznik++;
 - jeżeli (licznik >= 4)
 - zapisany stan = aktualny stan przycisku
 - ustaw odpowiednio zewnętrzną zmienną**
 - licznik = 0
 - W przeciwnym wypadku
 - licznik = 0
- ```
state=digitalRead(7);
if (!state)
{
 button1=1;
}
count=0;
```

Zmieniamy stan na „aktywny” gdy przycisk został wciśnięty. Brak efektu powtarzania.

```
state=digitalRead(7);
button1=state;
count=0;
```

Caly czas „publikujemy” stan. Wciśnięcie powoduje b. częste powtarzanie.

15

```
//Kod dla debouncingu jednego przycisku
//Funkcja wywołuje się co iteracja głównej pętli.
//Wynik sprawdzany w zmiennej globalnej button1.
void debounce()
{
 static byte count=0; //ilość sprawdzeń
 static byte state=0; //Stan przycisku. Zmienne STATYCZNE zachowują wartości!
 if (digitalRead(7)!=state) //Jeżeli stan na wejściu zmienił się
 {
 count++; //ilość++
 if (count==4) //przez >=4 sprawdzenia przycisk nie zmienił swojego stanu
 {
 state=digitalRead(7); //zapisz nowy stan jako trwały
 if (!state)
 {
 button1=1; //Proszę nie używać button1=state, bo go wyzeruje!
 //zerujemy my gdy uznamy, że wtkonałismsy to co jest
 //niezbędne przy przyciśniętym przycisku.
 }
 count=0; //liczanie możliwe od nowa
 }
 }
 else //stan pozostaje cały czas taki sam, nic nie zliczamy
 {
 count=0;
 }
}
```

16

- Użycie:
 

```
void loop() {
 debounce();
 if (button1)
 {
 Serial.println("BUTTON1 DOWN!");
 button1=0;
 }
}
```

  - Wywołanie funkcji debounce, ustalenie stanu przycisku do button1.
  - Obsługa zdarzenia w button1
  - Skasowanie „znacznika” po obsłużeniu zdarzenia.
  - Reszta kodu.

17

- Zastosowanie pól bitowych:
    - 2B z zajętego RAMu (mamy go 2kB)
    - +15-17B zajętej pamięci programu (mamy jej jednak aż 32kB)
- ```
struct button_db
{
  unsigned int count : 4;
  unsigned int state : 1;
  unsigned int pressed : 1;
} debounced;
```
- Licznik: 4 bity, 0..15
 - Zapamiętany stan: 1 bit, 0..1
 - Ostateczny stan przycisku: 1 bit, 0..1

18

- Wbudowane pozwalają na obsługę:
 - EEPROMu,
 - Zaawansowanych protokołów szeregowych,
 - Wyświetlacza LCD,
 - Kart SD,
 - Interfejsu SPI,
 - Portu szeregowego na dowolnym wyprowadzeniu,
 - Specjalistycznych urządzeń zewnętrznych.

```
#include <EEPROM.h>

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

int a=0;
int v;
int poprzednie=0;

void serialEvent()
{
  if (Serial.available()>0)
  {
    int k=Serial.parseInt();
    EEPROM.write(a,k);
  }
}

void loop()
{
  v=EEPROM.read(a);
  if (poprzednie!=v)
  {
    Serial.println(v);
    poprzednie=v;
  }
}
```

Adres w EEPROM (0)


Adres w EEPROM (0)

Wartość (bajt!)

Adres w EEPROM (0)

- EEPROM.get(adres, dane)
jak EEPROM.read, ale pozyskuje odpowiednią ilość bajtów dla danego typu.
- EEPROM.put(adres, dane)
- jak EEPROM.write, ale zapisuje odpowiednią ilość danych dla danego typu.
- UWAGA:
Nie ma żadnych zabezpieczeń przed nadpisaniem wartości "od środka" przez podanie niewłaściwego adresu. **Programista musi wiedzieć jakiej długości jest zapisywana zmienna i gdzie ustawić następną adres.**

- Wymagania:
 - +5V, GND
 - Zasilanie LED podświetlenia (opcjonalne)
 - Regulacja kontrastu (potencjometr)
 - Enable
 - Register Select
 - R/W (LOW)
 - 4 bity szyny danych



R/W do masy! 22

- Zapis wartości do rejestru danych + zapis rozkazu do rejestru rozkazów (linia RS)
- Dla wielu wyświetlaczy zgodnych z Hitachi
- wbudowana biblioteka.

```
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Dolna linia");
}
```

```
RS Enable D4 D5 D6 D7

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("hello, world!");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Dolna linia");
}
```

Ilość kolumn Ilość wierszy

Kolumna wiersz

```
int i;
...
i=2;
...
lcd.print("LICZBA TO ");
lcd.print(i);
...
```

```
float k=32.23;
lcd.print(k,1);
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(k,2);
```

- Software'owy RS232: Biblioteka SoftwareSerial.
 - Brak buforowania.
- Użycie:



```
SoftwareSerial mySerial(2,3);
```

```
//w Setup:
```

```
mySerial.begin(4800);
```

A dalej jak z typowym portem szeregowym.

```
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
void setup()
{
  Serial.begin(9600); //inicjalizacja sprzętowego
  mySerial.begin(4800); //inicjalizacja programowego
}

void loop()
{
  if (mySerial.available()) //Parsowanie poleceń z zewnątrz
  {
    byte k=mySerial.read();
    if (k==1) //IDENTIFY
    {
      mySerial.print('2');
    }
    if (k==R) //READ
    {
      mySerial.print(temp);
    }
  }



  //-----
  if (Serial.available()) //Parsowanie polecenia od użytkownika
  {
    if (Serial.read()=='G') //Polecenie: Odczytaj wszystkie wyniki
    {
      Serial.print(temp); //Pokaż temperaturę
      Serial.println(" but on device "); //Ale na urządzeniu numer...

      mySerial.print('1'); //na szybko odczytaj numer podłączonej płytki
      int q=0;
      while ((mySerial.available())&&(q<4000)) {q++;} //dajemy czas na budowanie odpowiedzi
      Serial.print((char)mySerial.read()); //...Drukujemy pozyskany numer
    }
    Serial.print(" it is ");


    mySerial.print('R'); //odczytaj temperaturę z zewnętrznego urządzenia
    q=0;
    while ((mySerial.available())&&(q<4000)) {q++;} //dajemy czas na budowanie odpowiedzi
    while (mySerial.available())
    {
      Serial.print((char)mySerial.read()); //Drukujemy kolejne znaki
      delay(3); //odstęp czasowy pomiędzy znakami
    }
    Serial.println(); //koniec odpowiedzi dla użytkownika
  }
}
}
```

- Użytkowanie do celów debuggowania?
 - Nie bez modyfikacji – W Arduino Uno połączenie USB jest podłączone na stałe do pinów 0 i 1.
- Łączenie dwóch płytek: Jak?
 - Połączyć masy
 - Rx → Tx
 - Tx → Rx
- Maksymalna prędkość?
 - Zależna od „obciążenia” procesora, bezpiecznie jest do ok. 19200bps.

- Sensor temperatury i wilgotności działający na jednoprzewodowej magistrali.
- Zasilanie: 5V
- Podłączenie: --->
- Komunikacja dwustronna
- 0..50 *C, max 80RH
- Uwaga na pin 3/4!




ADC w Arduino: Jak to działa?



Jak ADC mierzy (i dlaczego tak długo?)

- Mierzona próbka przechowywana jest w kondensatorze sample-and-hold.
- DAC generuje kolejne napięcia.
- Komparator wychwytuje czy wygenerowane napięcie jest większe, czy mniejsze od mierzonego.
- Końcowy wynik transmitowany jest do pamięci.
- Generowanie kolejnych napięć zajmuje (w zależności od procesora) **12-18 cykli**.



Korzystanie z ADC

- Co mierzyć? Względem czego? - ADMUX

Bit (0x7C)	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	ADMUX
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	REFS1	REFS0	ADLAR		MUX3	MUX2	MUX1	MUX0	

Shift results to the left.

MUX3:0	Single Ended Input
0000	ADC0
0001	ADC1
0010	ADC2
0011	ADC3
0100	ADC4
0101	ADC5
0110	ADC6
0111	ADC7
1000	ADC8 ^(*)
1001	(reserved)
1010	(reserved)
1011	(reserved)
1100	(reserved)
1101	(reserved)
1110	1.1V (V _{DD})
1111	0V (GND)

REFS1	REFS0	Voltage Reference Selection
0	0	AREF, internal V _{REF} turned off
0	1	AV _{CC} with external capacitor at AREF pin
1	0	Reserved
1	1	Internal 1.1V voltage reference with external capacitor at AREF pin

Korzystanie z ADC

- Czy już mierzyć? - ADCSRA

Bit (0x7A)	7	6	5	4	3	2	1	0	
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	ADCSRA
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ADEN	ADSC	ADATE	ADIF	ADIE	ADPS2	ADPS1	ADPS0	

Włączyć ADC

Start pomiaru

Pomiar na wyzwalacz

Koniec pomiaru wyzwala przerwanie

Preskaler zegara systemowego dla ADC

PWM – modulacja szerokości impulsu

- Często zachodzi potrzeba stopniowej regulacji jakiegoś urządzenia:
 - Jasność LED,
 - Obroty silnika,
 - Dostarczenie konkretnej wartości napięcia
- W tym celu stosuje się piny obsługujące **PWM** - Pulse Width Modulation.
- W Arduino Uno piny obsługujące PWM zaznaczone są na płytce symbolem tyldy (~).

PWM

- PWM wykorzystujemy ustawiając pin jako wyjście, a następnie określając współczynnik wypełnienia (0..255) funkcją **analogWrite**:

analogWrite(pin, współczynnik);

- analogWrite(PIN,20):



- analogWrite(PIN,127):



- analogWrite(PIN,255):





- PWM wykorzystujemy tam, gdzie możemy zapewnić **bezwładność** sterowanego układu:
 - Bezwładność wzroku przy szybko migającej LED,
 - Bezwładność wału silnika,
 - Bezwładność wskazówki mechanizmu wychyłowego,
- Tam, gdzie nie możemy tego zapewnić, stosujemy odpowiednio dobrany **układ całkujący**.
Dokładne parametry dobieramy w zależności od planowanego poboru prądu, czasu reakcji oraz akceptowalnych szumów.

- Połączenie A0 z pinem 3 i próba z PWM:



```
void setup() {
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  analogWrite(3, 127);
  Serial.println(analogRead(A0)*5.0/1023.0);
  delay(500);
}
```



To bardzo nie wygląda jak 2.5V

- Znacznie lepszy efekt:



Nieco zaszumione, ale znacznie lepiej

Jak dobrać tranzystor?

- PNP/NPN,
- Si,
- Dopuszczalny prąd $I_C (P_{tot})$,
- Dopuszczalne napięcie V_{CE0}
- Parametry termiczne.

- ULN2803
 - 8x sterownik na tranzystorach w układzie Darlingtona.
 - Po podaniu 1 na wejście – na wyjściu 0.
 - Max 500mA/wyjście (moc !)
 - Max 50V
 - Pin 10 – do przełączanego napięcia.

